



CRICUT MAKER RICAMBIO LAMA CIRCOLARE A ONDA N. 31

Aggiungi un tocco di originalità ai tuoi progetti con la punta per bordi ondulati di Cricut

Include solo la punta. Sistema QuickSwap non incluso. Con questa punta puoi ottenere bordi decorativi con tagli delicati e curvi in metà del tempo rispetto alla lama trascinante, per una vasta gamma di progetti. Per aggiungere un tocco ondulato a qualsiasi disegno, basta agganciare questa punta al Sistema QuickSwap (venduto separatamente) e far lavorare la tua Cricut Maker. Questa lama in acciaio inossidabile è perfetta per creare decalcomanie in vinile originali, design per applicazioni di termotrasferimento, buste, biglietti, etichette regalo, progetti di collage o qualsiasi momento in cui hai bisogno di bordi finiti favolosi e accenti di design alla moda. Perfetto per applicazioni su tessuto, carta, cartoncino, vinile e molto altro ancora. Solo per l'uso con le macchine Cricut Maker. Aggiungi alla tua collezione di attrezzi Cricut Maker una varietà di punte QuickSwap. Sostituisci semplicemente la Punta per bordi ondulati con qualsiasi altra punta QuickSwap, tra cui la punta per incisione, la punta per sbossaggio, le ruote per cordonatura e la lama per perforazione - con altre in arrivo.

Caratteristiche

- Punta per bordi ondulati, 2,0 mm L / 0,8 mm H
- Crea rapidamente un bordo ondulato divertente su una varietà di materiali popolari
- Solo per l'uso con le macchine Cricut Maker®
- Richiede il Sistema QuickSwap™ (venduto separatamente)

SKU 54945