



CRICUT HOJA DE PERFORACIÓN N. 11

Obtén desgarros suaves de manera rápida y sin esfuerzo con cortes de perforación precisos para una amplia variedad de proyectos. Para crear líneas uniformes y finamente perforadas para cualquier diseño, simplemente acopla esta punta en el Sistema QuickSwap (se vende por separado) y dile a tu Cricut Maker que "adelante". Las líneas de perforación uniformemente espaciadas permiten desgarros limpios y parejos sin la necesidad de doblar antes, especialmente ideal para formas con curvas. Perfecto para páginas de libros para arrancar, boletos de rifa, diarios caseros o para cualquier proyecto que requiera un desgarre limpio. Cámbialo fácilmente por cualquier otra punta QuickSwap. Solo para uso con máquinas Cricut Maker. Amplía tu colección de herramientas Cricut Maker con una variedad de puntas QuickSwap. Simplemente cambia la Cuchilla de Perforación Básica por cualquier otra punta QuickSwap, incluyendo la punta de grabado, la punta de grabado en relieve, las ruedas de cordonado y la cuchilla ondulada, y más están en camino.

Características

- Cuchilla de perforación básica, dientes de 2,5 mm / espacios de 0,5 mm
- Crea arranques perfectos y retiradas fáciles utilizando papel, cartulina, acetato, cartón pluma y más
- Solo para uso con máquinas Cricut Maker®
- Requiere Sistema QuickSwap™ (se vende por separado)
- Crea adornos navideños, muñecas de papel, boletos de rifa, tarjetas para arrancar o cupones de regalo, calendarios de Adviento y mucho más
- Perfecto para papel, cartulina, espuma, acetato, papel de aluminio, telas

SKU 54946