



## CRICUT MAKER RICAMBIO ROTELLA PER PERFORAZIONE BASE N. 11

Otteni strappi lisci e precisi senza sforzo con la lama per perforazione di base di Cricut

Per creare linee finemente perforate uniformi per qualsiasi design, basta agganciare questa punta al sistema QuickSwap (venduto separatamente) e far lavorare la tua Cricut Maker. Le linee di perforazione uniformemente distanziate consentono di strappare pulito senza la necessità di piegare in precedenza, soprattutto per forme con curve. Perfetto per pagine di libretti da strappare, biglietti della lotteria, journal fatti a mano o per qualsiasi progetto che richieda uno strappo pulito. Facile da sostituire con qualsiasi punta QuickSwap. Solo per l'uso con le macchine Cricut Maker. Aggiungi alla tua collezione di attrezzi Cricut Maker una varietà di punte QuickSwap. Sostituisci semplicemente la Lama per perforazione di base con qualsiasi altra punta QuickSwap, tra cui la punta per incisione, la punta per sbossaggio, le ruote per cordonatura e la lama per bordi ondulati - con altre in arrivo.

Caratteristiche

- Lama per perforazione di base, 2,5 mm denti / 0,5 mm spazi
- Crea perfetti strappi e facilmente staccabili con carta, cartoncino, acetato, cartoncino placcato, e molto altro ancora
- Solo per l'uso con le macchine Cricut Maker®
- Richiede il sistema QuickSwap™ (venduto separatamente)

SKU 54946