



CRICUT PERFORATIONSKLINGE N. 11

Erzielen Sie schnell und mühelos glatte Risse mit präzisen Perforationsschnitten für eine Vielzahl von Projekten

Nur Spitze. Gehäuse nicht enthalten. Um gleichmäßige, fein perforierte Linien für jedes Design zu erstellen, setzen Sie einfach diese Spitze auf das QuickSwap-Gehäuse (separat erhältlich) und lassen Sie Ihre Cricut Maker loslegen!

Gleichmäßig angeordnete Perforationslinien ermöglichen ein sauberes, gleichmäßiges Reißen ohne vorheriges Falten - besonders geeignet für Formen mit Kurven. Perfekt für auszubrechende Seiten von Büchern, Tombolalose, selbstgemachte Tagebücher oder für jedes Projekt, das einen sauberen Riss erfordert. Mit jeder QuickSwap-Spitze leicht austauschbar. Nur für die Verwendung mit Cricut Maker-Maschinen. Erweitern Sie Ihre Sammlung von Cricut Maker-Werkzeugen um eine Vielzahl von QuickSwap-Spitzen.

Tauschen Sie einfach die Basis-Perforationsklinge gegen jede andere QuickSwap-Spitze aus, einschließlich Gravier-Spitze, Prägespitze, Cordonierungsräder und Wellenklinge - mit mehr auf dem Weg.

Eigenschaften

- Basis-Perforationsklinge, 2,5 mm Zähne / 0,5 mm Lücken
- Erstellen Sie perfekte Abrisse und einfaches Ablösen von Papier, Karton, Acetat, Plakatkarton und mehr
- Nur für die Verwendung mit Cricut Maker®-Maschinen
- Erfordert das QuickSwap™-Gehäuse (separat erhältlich)
- Herstellung von Weihnachtsdekorationen, Papierspielzeugen, Tombolalosen, Abrisskarten oder Geschenkgutscheinen, Adventskalendern und mehr
- Perfekt für Papier, Karton, Schaumstoff, Acetat, Folien, Stoffe und mehr

SKU 54946