



CRICUT DEBOSSING PUNTA FINA N. 21

Sólo la punta. La carcasa no está incluida. Agregue un toque de profesionalismo y elegancia a sus manualidades en papel. Para crear diseños detallados y nítidos de repujado, simplemente coloque esta punta en el Sistema QuickSwap (se vende por separado) y dígame a su Cricut Maker que "Vaya". A diferencia de las carpetas de repujado, que lo encierran en un diseño específico, esta bola de repujado rodante, impulsada por su Cricut Maker, le brinda la libertad de personalizar, personalizar y diseñar con una increíble complejidad. Cree una tarjeta de boda dimensional, una tarjeta de agradecimiento con su monograma o agregue adornos a cajas de regalo, etiquetas y más. Cree un efecto impresionante en cartulina con papel de aluminio, papel recubierto, papel brillante y brillante, cartulina de papel de aluminio y mucho más. Sólo para su uso con máquinas Cricut Maker. Amplíe su colección de herramientas Cricut Maker con una variedad de puntas QuickSwap. Simplemente cambie la Puntera de repujado fino con cualquier otra punta QuickSwap, incluyendo la Puntera para grabado, la Hoja ondulada, las Ruedas de puntuación y la Hoja de perforación, con más en camino.

Características

- Punta de repujado fino, 2,0 mm
- Personalice proyectos con diseños detallados y nítidos de repujado, ¡sin necesidad de carpetas!
- Sólo para su uso con máquinas Cricut Maker®
- Requiere Sistema QuickSwap™ (se vende por separado)

SKU 54949