



## CRICUT MAKER RICAMBIO PUNTA PER INCISIONE N. 41

**Solo punta. Alloggiamento non incluso.** Lascia un' impressione duratura con la punta da incisione di Cricut. Per ottenere risultati professionali che dureranno una vita, basta agganciare questa punta al sistema QuickSwap (venduto separatamente) e far lavorare la tua Cricut Maker. Ammira il tuo lavoro personalizzato con testo o monogrammi, decori floreali e iscrizioni delle tue citazioni preferite su oggetti di valore. Per un effetto sorprendente, incidi su fogli di alluminio Cricut o alluminio anodizzato per rivelare l'argento sotto di esso. Solo per l'uso con le macchine Cricut Maker. Per maggiori informazioni sulle tecniche e sui materiali di incisione, visita [help.cricut.com/engrave](http://help.cricut.com/engrave). Espandi la tua collezione di attrezzi Cricut Maker® con una varietà di punte QuickSwap. Sostituisci semplicemente la punta da incisione di Cricut con qualsiasi altra punta QuickSwap, tra cui ruote per cordonatura, punta per sbossaggio, lama per perforazione e lama ondulata - con altre in arrivo. Nota: Design Space® include un tipo di linea di incisione, con impostazioni personalizzate del materiale.

Caratteristiche

- Punta da incisione
- Incidi disegni unici e permanenti su una varietà di materiali
- Solo per l'uso con le macchine Cricut Maker®
- Richiede il sistema QuickSwap™ (venduto separatamente)

SKU 54950