



CRICUT PUNTA GRABADOR N. 41

Solo la punta. No incluye carcasa. Crea una impresión duradera con la punta para grabado de Cricut. Para obtener resultados de aspecto profesional que durarán toda la vida en casa, simplemente conecta esta punta al Sistema QuickSwap (se vende por separado) y ordena a tu Cricut Maker que comience. Observa con asombro cómo escribes texto personalizado o monogramas, dibujas adornos y decoraciones decorativas, o escribes tus citas favoritas en un recuerdo. Para un efecto llamativo, graba láminas de aluminio Cricut o aluminio anodizado para revelar el plata debajo. Solo para uso con máquinas Cricut Maker. Para obtener más información sobre técnicas y materiales de grabado, visita help.cricut.com/engrave. Expande tu colección de herramientas Cricut Maker con una variedad de puntas QuickSwap. Simplemente cambia la Puntera de grabado Cricut con cualquier otra punta QuickSwap, incluyendo ruedas de puntuación, Puntera de desbossing, Hoja de perforación y Hoja ondulada - y pronto habrá más. Nota: Design Space incluye un tipo de línea de grabado, con ajustes de material personalizados.

Características

- Puntera para grabado
- Graba diseños únicos y permanentes en una variedad de materiales
- Solo para uso con máquinas Cricut Maker
- Requiere el Sistema QuickSwap (se vende por separado)

SKU 54950