



PATINE CUIVRE

Patine de cuivre pour l'étain. Il génère une couleur cuivre riche et brillante.

Comment l'utiliser

- Après soudage, nettoyez soigneusement la pièce à traiter avec une éponge ou de la laine d'acier fine.
- Frottez les soudures avec un chiffon : plus les pièces à traiter sont propres, mieux elles se patinent.
- Appliquer la patine avec un pinceau ou une éponge, laisser poser 15 minutes et rincer à l'eau claire.
- Pour la finition finale, régalez-vous avec un liquide antioxydant

SPECIFICHE

SKU	Conditionnement
52744	100 ML
52745	1000 ML
52746	5000 ML