



PYRO SCIE ÉLECTRIQUE

Pyroscie électrique basse tension pour découper des matières tendres comme le polystyrène, le balsa, le carton, le rhodoïd, etc.

La pyro scie électrique est un accessoire astucieux qui se branche sur le transformateur de votre pyrograveur R200 ou R300. Le fil de l'arceau, en chauffant, se transformera en scie et permettra de découper à chaud un grand nombre de matières. Vous pourrez par exemple découper des lettres ou des décorations dans du polystyrène, découper des éléments pour le scrapbooking et créer une belle couverture. La pyroscie est un accessoire très intéressant qui complètera votre pyrograveur R200 ou R300 !

SKU 26811