



## CRICUT ROUES DE REMPLACEMENT POUR RAINAGE N. 01

Fixez facilement la roue de rainage simple sur le support QuickSwap (vendu séparément) pour briser les barrières créatives et obtenir des lignes de rainage extra-profondes. Des étiquettes, des cartes et des boîtes-cadeaux parfaitement finies, jusqu'aux œuvres d'art portables à couper le souffle, à la décoration d'intérieur 3D, aux structures, et bien plus encore, vous apporterez une précision de niveau professionnel à chaque projet de pliage et de rainage possible. Obtenez des plis nets en une seule passe. Réalisez des plis parfaits et sans effort. Profitez de cette finition impeccable. Avec une pression jusqu'à 10 fois supérieure à celle du stylet de rainage, la conception brevetée de la roue permet de travailler facilement avec des matériaux de base. Pour une utilisation uniquement avec les machines Cricut Maker. Élargissez votre collection d'outils Cricut Maker avec une variété de pointes QuickSwap. Remplacez simplement la roue de rainage simple ou double par n'importe quelle autre pointe QuickSwap, y compris la pointe de gravure, la pointe de gaufrage, la lame de perforation et la lame ondulée - avec d'autres à venir.

### Caractéristiques

- 1 pointe de rechange pour roue de rainage simple
- Crée des lignes de rainage extra-profondes pour des plis parfaits et une finition impeccable
- Pour les machines Cricut Maker uniquement
- Requiert un support QuickSwap™ (vendu séparément)

SKU 54943