



CRICUT ROUES DOUBLE DE REMPLACEMENT POUR RAINAGE N. 02

Obtenez des plis extra-profonds en toute simplicité avec la Roue de Rainage Double Cricut

Il vous suffit de clipser la Roue de Rainage Double sur le système QuickSwap™ (vendu séparément) pour créer des plis nets et des rainures parfaites en un seul passage. Que vous travailliez sur des étiquettes, des cartes, des boîtes cadeaux, de l'art vestimentaire époustoufflant, des décorations d'intérieur en 3D, des structures et bien plus encore, la Roue de Rainage Double vous permettra d'ajouter une précision professionnelle à chaque projet de pliage. Les doubles rainures sont appliquées avec une pression jusqu'à 10 fois supérieure à celle de la pointe de rainage, vous permettant de travailler sans effort sur des matériaux épais et même enduits. Veuillez noter que la Roue de Rainage Double est conçue exclusivement pour une utilisation avec les machines Cricut Maker. Élargissez votre collection d'outils pour la Cricut Maker avec une variété de pointes QuickSwap. Remplacez simplement la Roue de Rainage Simple ou Double par n'importe quelle autre pointe QuickSwap, notamment la pointe de gravure, la pointe de gaufrage, la lame de perforation et la lame ondulée - avec d'autres options à venir.

Caractéristiques

- 1 Roue de Rainage Double de Rechange
- Crée des rainures doubles extra-profondes pour des plis parfaits et une finition impeccable sur les matériaux lourds
- Conçue exclusivement pour une utilisation avec les machines Cricut Maker®
- Requiert le système QuickSwap™ (vendu séparément)

SKU 54944