



SEPARADOR FINO FUSION

Separador de polvo de vitrofusión

- **COMPOSICIÓN**

Mezcla de silicatos e hidrosilicatos de aluminio, óxidos de hierro, aluminio, magnesio, potasio, calcio y sulfato de calcio.

- **MODO DE USO**

Utilizar en seco o diluido con agua en proporción 1:3. Aplicar sobre la superficie del molde/base con pincel o pulverización. Cocine solo las partes tratadas a 250°C durante 15 minutos.

- **IMPORTANTE**

D-FUSE no contiene elementos NOCIVOS nè TÓXICOS y è libre de PLOMO y CROMO.

- **ADVERTENCIAS**

Este producto no è clasificado como peligroso según los criterios definidos en el Reglamento CE 1272/2008 y en la Directiva 67/548/CEE.

Durante la manipulación del polvo è siempre que sea necesario llevar una máscara con un filtro adecuado.

SPECIFICHE

SKU	Embalaje
15084	500 GR
15085	10 KG

