



## SEPARATOR FUSION

Séparateur de poudre pour verre

- **COMPOSITION**

Mélange de silicates et hydroxydes d'aluminium, d'oxydes de fer, d'aluminium, de magnésium, de potassium, de calcium et de sulfate de calcium.

- **MODALITE' D'UTILISATION**

Terminer à sec ou dilué avec de l'eau en proportion 1:3. Appliquer sur la surface du moule/base avec une brosse ou une pulvérisation.

Avant utilisation, cuire uniquement les parties traitées à 250°C pendant 15 minutes.

- **IMPORTANT**

D-FUSE ne contient pas d'éléments NOCIFS nè TOXIQUES et è exempt de PLOMB et de CHROME.

- **AVERTISSEMENTS**

Ce produit n'est pas è classé comme dangereux selon les critères définis dans le Règlement CE 1272/2008 et dans la Directive 67/548/CEE.

Lors de la manipulation de la poudre è Cependant, vous devez porter un masque avec un filtre approprié.

### SPECIFICHE

SKU	Conditionnement
15084	500 GR
15085	10 KG