



## ORO LIQUIDO BRILLANTE 10%

L'oro ed i lustri sono liquidi, con l'aspetto di lacca e colore marrone scuro: contengono come componente essenziale metalli in forma disciolta.

### PREPARAZIONE-APPLICAZIONE-COTTURA

I prodotti debbono essere diluiti con diluente HTL 199 in percentuali variabili dal 5% al 15%.  
Si applicano principalmente a pennello su oggetti di porcellana, vetro e ceramica. Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.  
L'applicazione si effettua sempre su oggetti smaltati e già cotti, ben puliti e senza tracce di umidità.

Temperature di cottura:

Vetro: 500°- 600°C (cono Orton SSB 022-021)

Ceramica: 690°- 700°C (cono Orton SSB 018)

Porcellana: 750°- 815°C (cono Orton SSB 017-015)

N.B: Prima della cottura gli oggetti devono essere lasciati ad essiccare per alcune ore in locali caldi e senza polvere.

### COLORI

Colore / Dimensione	2 GR	5 GR	25 GR
Oro Brillante 10%	28222	28220	28221