



## STAMPO A COLAGGIO - SEMI-SFERA

Stampo in gesso a forma di semisfera progettato per la realizzazione di oggetti cavi in ceramica, utilizzabile sia con tecnica a colaggio (barbottina, argille liquide o SlipFast) sia a pressione con argilla plastica. La forma consente una lavorazione precisa e ripetibile, rendendolo particolarmente adatto alla produzione in serie di elementi decorativi e oggettistica in ceramica artistica. **Caratteristiche chiave**

- Stampo in gesso per forme semisferiche
- Adatto per oggetti cavi
- Utilizzabile con colaggio e pressatura
- Ideale per produzione in serie
- Indicato per ceramica artistica e decorativa

### Specifiche tecniche

- Materiale: gesso speciale per colaggio
- Forma: semisfera
- Tecniche compatibili: colaggio e pressatura

SKU F008160

### ISTRUZIONI D'USO

#### Modalità d'uso

##### Colaggio (barbottina / Slipfast)

- Diluire con acqua fino a ottenere la viscosità desiderata.
- Versare nello stampo fino all'orlo; effettuare il rabbocco man mano che il livello cala.
- Lasciare agire 10-30 minuti in base allo spessore richiesto.
- Svuotare la parte liquida residua (filtrabile e riutilizzabile) e lasciare scolare.
- Aprire lo stampo e rimuovere il pezzo ancora lavorabile.
- Lasciare asciugare 12-24 ore, quindi procedere alla cottura o decorazione.

##### Pressatura (argilla plastica)

- Utilizzare argilla con consistenza plastica, non troppo morbida.
- Pressare manualmente l'argilla nello stampo distribuendola in modo uniforme.
- Compattare bene evitando bolle d'aria e curando i dettagli.
- Rimuovere l'eccesso e livellare i bordi.
- Lasciare riposare alcuni minuti per facilitare il distacco.
- Aprire lo stampo ed estrarre il pezzo ancora rifinibile.
- Lasciare asciugare completamente prima della cottura.

### SPECIFICHE

SKU	Dimensione
47777	ø 55 MM
47778	ø 70 MM
47779	ø 85 MM
47780	ø 100 MM
47781	ø 150 MM

SKU	Dimensione
47782	ø 200 MM
47783	ø 250 MM
47784	ø 300 MM
47785	ø 350 MM