



GIEßFORM - ZYLINDER VASE

Gipsform in zylindrischer Vasenform zur Herstellung hohler Keramikobjekte, geeignet sowohl für Gießverfahren (Schlicker, flüssiger Ton oder SlipFast) als auch für das Pressen mit plastischem Ton. Die lineare Geometrie sorgt für gleichmäßige Wandstärken und reproduzierbare Ergebnisse und ist ideal für die Serienproduktion von dekorativen Objekten und künstlerischer Keramik. In verschiedenen Durchmessern und Höhen erhältlich. **Hauptmerkmale**

- Gipsform für zylindrische Vasen
- Geeignet für hohle Objekte
- Für Gießen und Pressen geeignet
- Lineare Form für gleichmäßige Ergebnisse
- Ideal für Serienproduktion
- Verschiedene Durchmesser und Höhen

Technische Daten

- Material: spezieller Gips für Gießverfahren
- Form: zylindrische Vase
- Kompatible Techniken: Gießen und Pressen
- Varianten: mehrere Durchmesser und Höhen

SKU F008164

GEBRAUCHSANWEISUNG

Anwendung

Gießen (Schlicker / Slipfast)

- Mit Wasser auf die gewünschte Viskosität verdünnen.
- Bis zum Rand einfüllen und bei Bedarf nachfüllen.
- 10–30 Minuten je nach Stärke stehen lassen.
- Flüssigen Rest ausgießen (wiederverwendbar nach Filtern) und abtropfen lassen.
- Form öffnen und bearbeitbares Teil entnehmen.
- 12–24 Stunden trocknen lassen, dann brennen oder dekorieren.

Pressen (plastischer Ton)

- Ton mit plastischer Konsistenz verwenden.
- Gleichmäßig von Hand in die Form drücken.
- Gut verdichten, Luftblasen vermeiden.
- Überschuss entfernen und Kanten glätten.
- Kurz ruhen lassen.
- Form öffnen und Teil entnehmen.
- Vollständig trocknen lassen vor Weiterbearbeitung und Brand.

SPECIFICHE

SKU	Größe
47767	ø 70 x H. 300 MM
47768	ø 90 x H. 200 MM
47769	ø 140 x H. 300 MM